

BRIDGESTONE

キャスター付テニスボールバッグ 取扱説明書

ブリヂストンキャスター付テニスボールバッグを
お買い上げいただき、誠にありがとうございます。
本製品を安全にご使用いただくために、
ご使用前に必ずこの説明書をお読みになり、
大切に保管してください。

品番 / TAB901
メーカー希望小売価格 / ¥10,000 + 税
重量 / 約3.5kg (スタンド: 2.6kg バッグ: 0.9kg)
素材 / スタンド: スチール
 バッグ: ポリエステル、スチール
容量 / 通常時 約120球
 拡大時 約150球
サイズ / スタンド: H85×W38×D41cm
 バッグ: H32×W30×D30cm (通常時)
 H41×W30×D30cm (拡大時)
台湾製

組み立て方法

- ① 箱からスタンドと
ボールバッグを
取り出してください。



下部ファスナーの開閉は
ボールを入れる前に行っ
てください。

- ② スタンドを図のように広げます。
キャスターにはストッパーが
付いています。



ストッパー付
キャスター

- ③ スタンドの6つのフックに
ボールバッグを引っ掛けてください。
(指を挟まないように十分にご注意ください。)



⚠ 折りたたみの際は
スタンドの金具等に
指を挟まないように
十分ご注意ください。



⚠ 取扱い上の注意

- ご使用になる前本体に破損、ねじのゆるみ等がないかを必ずご確認ください。
- 組み立ての際、スタンドやバッグに指を挟まないようにご注意ください。
- テニスボール以外の物を入れないでください。
- 絶対に乗らないでください。(人を載せることは絶対におやめください。)
- 破損したままで使用しないでください。思わぬ事故の原因となります。
- 改造しないでください。破損の原因や思わぬ事故の原因となります。
- 雨ざらしにしないでください。また、錆びの原因になりますので使用後は十分に汚れ、水分をふき取ってから保管してください。
- スタンドを折りたたむ際、指を挟まないように注意してください。